

# TL-Warnleuchte 2000/180

## Batteriewechsel und Bedienung



1. Mit dem Lampenschlüssel oder einem passenden Inbusschlüssel die Schraube aus dem Gehäuse drehen.



2. Mit der abgeflachten Seite des Lampenschlüssels das Gehäuse an der seitlichen Einkerbung anheben.



3. Zuerst die blauen Schutzkappen von den Batterien entfernen. Die Batterien können durch die 3-fach Stromabnahmeleiste in beliebiger Ausrichtung eingesetzt werden.



4. Das Gehäuse wieder aufsetzen und vorsichtig festdrücken. Die Schraube wieder einsetzen und mit dem Lampenschlüssel festziehen.



5. Mit der herauschiebbaren Spitze am Lampenschlüssel wird die innenliegende Elektronik über die Öffnungen im Gehäuse bedient. links E/A = Ein/Aus rechts B/D = Blinklicht/Dauerlicht

### betreffende Artikel

Lampenschlüssel  
Artikel WS006



Batterie  
Artikel SB007



TL-Warnleuchte 2000 rot  
Artikel WS004R

TL-Warnleuchte 2000 gelb  
Artikel WS004G

