

# Bodenhülsen für Rohrpfosten.

## Montagehinweis.

### Einbau

Die Bodenhülse wird fest in den Boden einbetoniert. Wichtiger Hinweis: Damit Wasser ablaufen kann, ist unter der Bodenhülse eine Drainageschicht zu verlegen. Schieben Sie den Gewinde- und Klemmring auf den Rohrpfosten. Anschließend wird der Rohrpfosten in die Bodenhülse eingesetzt und durch festdrehen fixiert. Mittels Maulschlüssel (Artikel-Nr. BK550) kann der Pfosten so fest verankert werden, dass ein Entfernen des Pfostens für Unbefugte nicht möglich ist.

